



## 窗帘布艺选购攻略

# 让爱家锦上添花



窗帘布艺不仅能够为我们家居添光彩,还增加了居室的整体感,更是整个家庭装饰非常重要的一部分。很多人在装修时只是顾着样子好看,却不会与家庭如何搭配,今天一起小编就跟大家来谈谈窗帘布艺选购方法,使家居锦上添花。

### 一、窗帘的材质

一般来说,客厅、卧室和书房可以选择同样材质的窗帘,业主们如果不想为窗帘选择厚重材质或是轻薄材质操心,最合适的就是选择双层窗帘,里面一层是轻薄材质的窗帘,如尼龙绸、薄罗纱和网眼布,外面一层是厚重材质的窗帘,如灯心绒、呢绒和金丝绒

等,这样就可以根据季节和天气的变化轻松变换窗帘。

### 二、窗帘的花色

客厅和书房窗帘最好选择明亮的颜色,这种颜色会让人感到精神振奋,容易营造明快的氛围,有利于朋友交谈和居住者工作学习;卧室则最好选择暖色调的窗帘,这种颜色容易营造温馨氛围,有利于人休息睡眠。

### 三、窗帘的质量

在挑选好窗帘的材质和花色后,业主们需要做的就是检查窗帘的质量,这点需要业主们在选购前查看各种布料的特点,在选购时看看你所选购的窗帘布料是否符合自己之前所看的布料特

点,如果符合,就可以付钱选购。

### 四、窗帘的尺寸

窗帘的尺寸并不是简简单单的只要能遮住窗户就好,如果窗帘的长度比宽度小,就不会有好的装饰效果,一般来说,窗帘的长度比宽度大的话看起来效果最好,如果窗子的面积很大,那业主可以在这大窗子上悬挂几个细长的窗帘,这样会比挂一个又大又宽的窗帘好看。

### 五、选购窗帘注意事项

1. 有些窗帘对测量尺寸精度要求较高,建议顾客在地板、瓷砖、飘窗大理石台面敷设完成以后再进行测量。

2. 窗帘安装时产生的灰尘很少,用户无须担心安装造成的保洁问题。考虑到窗帘布料的清洁,窗帘安装的时机应选在居室装潢完成以后。但是考虑到窗帘的设计和制作需要一定的时间,为了能够及时、舒心入住,最好能够提前15天左右定做。

3. 窗纱的色彩比较轻快,但透视性太强,可以在窗纱后加一层底布。根据自己需要,可以做在一起,也可以分开。

4. 窗帘杆双杆的价钱会翻倍,所以若只选择窗纱,可以把两层布并在一起,挂单杆就行,既节约费用,又不影响美观。

(据新浪家居网)

## 老房华丽大变身

### 采光采暖有诀窍



现在房价越来越高,不少人开始倾向于购买二手房了,图个便宜,因为不少人说房子外观不重要,只要在后期装修时弄好就可以了。可是打算简单弄弄时,却发现了很多老房设计不合理的问题,譬如餐厅、厨房采光很差,卫生间太小、卧室又偏大等,那么如何合理改造成为很多人关心的问题。

餐厅、卫生间和卧室应是老房改造重点。

老房总价低,但往往伴随的是设计理念陈旧,户型问题多。放心,这些看起来难解的缺陷,装修时还是容易搞定的。

要改善餐厅的采光,就要从别处借光。一般老房子餐厅都没有窗户或只有一扇小窗户对着天井,自然光射不到。如果你的卫生间很明亮,那么可以打掉半面墙,用玻璃和窗帘做隔断;如果厨房的光照比较好,可以拆除餐厅和厨房之间的墙,在厨房用浅色橱柜加强光线反射,就能让客厅、餐厅亮一些了。

一般老房子的卫生间设计也不合理,2到3平方米里要塞进淋浴、马桶、台盆很是吃力,根本转不了身。解决方法也不难,借用客厅过道做干湿分离的卫生间,卫生间外墙可内移几十厘米,只容纳淋浴区、马桶就会舒服很多,最后要改动上下水管道,把台盆挪到外面。不过要注意的是,马桶如果移位,连带着挪动的上下水管道不能外露,如果移动的位置超过10厘米,就要做专门的处理,比较麻烦,所以尽量移动水管而不是排污管。

卧室能改造的地方其实不多,有些老房子整体面积不大,但单间卧室占了最大的比例,客厅的面积就不够用。一般来说,客厅和卧室之间都是承重墙,不能随意敲掉,但是可以尝试在卧室里面做一个步入式衣帽间兼储藏间,把客厅放不下的东西放进去,空间就能充分利用起来了。

(据南方网)

## 安全实用又美观 水电改造很关键

水电设计安全、实用水电设计非常重要,许多业主易忽视,许多设计师也易忽视,现在的设计师很多都不懂水电,严格来讲,家装公司必须配备专业的水电设计师。水电设计与装饰设计不同,水电设计首先是安全、实用,其次才是装饰效果。

水电设计的原则是能不动就不动,不要轻易改;能暗则暗,不允许有明线。设计师要认真了解房子的具体情况,对于新房,设计师可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解,对于旧房,设计师要亲自到现场去了解。电器方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等;水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等。

对于业主对水电的需求,设计师要根据房子的具体情况,按安全、环保、节能、实用、效果这样的顺序来考虑,要最大限度地满足业主的需求,但不能无条件的来满足业主的需求。具体注意以下几点:

1. 业主要求用电总容量与房子总用电负荷之间的关系。随着人们生活水平的不断提高,家用电器的总容量越来越大,而有些房子原设计容量一般是不变的,并且有些旧房设计容量很小。

2. 业主所要求的水电管路对房子结构或整个水电系统的影响。水电管路在房子使用功能中起着十分重要的作用,有些业主为了追求功能,同时又对房子结构和整个水电系统不了解,容易提出一些对房子结构和整个水电系统造成影响的要求。

3. 业主所要求的效果与完成后的实际使用效果是否一致。由于业主对装修一般不太懂,提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑,一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理。

另外,随着新技术和新材料在家庭装修中水电方面的应用,那些在安全、环保、节能方面存在不足的技术和材料逐渐被淘汰,

设计师应时刻注意这方面的变化。例如配电系统由原来的三相四线制改为三相五线制、节能灯具在家装中应广泛采用、建设部推广应用的节能环保型给排水材料和卫生洁具等。

电路在设计时要做到位置准确、控制合理、照明度适中。现在家庭中的电器较多,与各电器相连的插座位置在设计时一定要计算准确,否则易露线头,也不安全;电路的控制要合理,如客厅吊灯采用分控开关、楼梯采用双控开关等,既节约能源,又经济实用;室内的照明度要适中,过暗视觉不好,过亮刺眼,造成光污染,且浪费能源。

(据新浪家居网)

### 水电改造那些繁繁琐琐的事情

